ご注音

はじめに

しく

生

再

チ - M

その他

HITACHI Inspire the Next DVDプレーヤー 取扱説明書

形名

DV-P600












付属品が同梱されているかお確かめください。



このたびは、日立DVDプレーヤーをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。 本機の性能を充分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書を最後ま でお読みください。お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管してください。

保証書について

・保証書に販売店名と購入日(購入日を証明する納品書や領収書)の記入、納品書や領収書がありませんと保証期間内でも万一故障がある場合に有償修理になることがあります。内容をご確認の上、大切に保管してください。

もくじ

ご注意 必ず守ってください
・安全にお使いいただくために ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ・お車の中ではご使用にならないでください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
はじめにおしてはる前に
・結露(つゆつき)について 8 ・ディスクの取り扱い 8 ・プレーヤーの置き場所や取り扱い 9 ・お手入れについて 9 ・リサイクルについて 9 ・ご使用になる前に、必ずお読みください 9 ・本機の動作について 9 ・著作権について 10 ・この取扱説明書の見かた 10
正しく 正しい設置・設定をしてください ・本機後面の端子について ・・・・・・・・・・・・・・18
再生のしかた
 ・DVD、音楽用CDの再生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サーチ 希望するところから再生する(サーチ)
・ディスクメニューを使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 ・タイトルメニューを使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
MP3の再生 MP3/JPEGを再生する
・MP3/JPEGディスクの再生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
さらに 再生中に切りかえる
・音声(言語)をかえる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
画面表示 再生中の情報を見る(画面表示)
・画面表示の切りかえ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
設定をかえる)設定をかえる(セットアップ)
・設定一覧(出荷設定) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51 ・言語設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52 ・言語コード一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
故障かな? 故障かな?と思ったときは
・ここをお調べください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
その他追加説明

もくじ

・警 告 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ご注意
・再生できるディスク 11 ・ディスク表示について 11 ・ディスクの構成 12 ・おもな特長 13 ・各部のなまえ 14 ・各部の名称と機能説明 15 ・ワイヤレスリモコン乾電池のいれかた 16 ・ワイヤレスリモコンの操作方法 16 ・ワイヤレスリモコンについて 16 ・表表品の機能操作について 17 ・表示部について 17	はじめに
・テレビとの接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	正しく
・コマ送り再生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	再生
・ナビゲーション機能を使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	サーチ
・MP3/JPEGディスクをプログラム順に再生する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	の P 事 3
・ズーム再生(画面上で拡大)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ならに
	表画
・ビデオ設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	か設 え定 るを
; ;	か障 な ?
・用語の解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	その他

安全にお使いいただくために

この製品を正しく安全にお使いいただくために、次の事項に注意してください。

絵表示について

■この取扱説明書および製品の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

▲警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容 および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は感電注意)が描かれています。



◇記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

絵表示の意味



注意してください。



・破裂に注意してください。



絶対に行なわないでください。



絶対に触れないでください。



絶対に濡らさないでください。



・必ず指示に従い、行なってください。



高温に注意してください。



指をはさまないよう注意してください。



・絶対に分解/修理はしないでください。



・絶対に水場では使用しないでください。



・絶対に濡れた手で触れないでください。



必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

おことわり


製品本体やワイヤレスリモコンなどのイラストは、実際の商品と形状が異なる場合があります。

▲警告 お車の中ではご使用にならないでください

本機は車載用ではありませんので、お車の中ではご使用にならないでください。また、自動車内に放置しないでください。

車載で使用した場合、車特有のノイズをひろい、音声や画像 が乱れます。

窓を閉めきった自動車内では、夏場は高温になり、キャビネットが変形し、**発火、発煙事故**の恐れがあります。また冬場や雨期には結露が発生し、**本機の故障の原因になります**。市販されている電源コンバーターなどや、お車に付いているACコンセントを使って本機を使用しないでください。



本機や電源コードが異常なとき(煙が出てい る、異常に熱い、変なにおいがする)は使う のをやめ電源プラグをコンセントから抜く









■ そのまま使うと火災・感電の原因になります。 お客様による修理は危険ですからお買求めの 販売店に修理をご依頼ください。

本機の開口部(通風孔/ディスクトレイなど) から内部に異物をいれない





- 金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり すると火災・感電の原因になります。
- 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

本機の上に水などの入った容器を置かない (花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)





■ こぼれて本機の内部に入った場合、火災・感電 の原因になります。

電源プラグは確実に差し込み、抜き差しが 弱くなったものは使用しない







- 不完全な差し込みは接触不良となり発熱・ 火災・感電の原因になります。
- 時々点検をしてください。

電源プラグのほこりなどはとる





- 絶縁不良となり火災・感電の原因となります。
- ほこりをとる際は、かわいた布でふいてください。

雷が鳴りだしたら電源プラグにふれない





■ 落雷すると誘導電雷により感電することがあり ます。

本機内部に水や異物が入ったときは使うのを やめ、雷源プラグをコンセントから抜く









使用禁止 水濡れ禁止 ■ そのまま使うと火災・感雷の原因になります。

- お買求めの販売店にご連絡ください。
- 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

本機を水でぬらさない 水滴のかかる場所に置かない









- 海岸・水区や雨天・降雪時の窓辺での使用や 設置に注意してください。
- 風呂場では使用しないでください。
- 内部に水が入ると火災・感電・故障につながり ます。

本機を指定(表示)された電源電圧(交流 100V)以外で使用しない





- 指定(表示)以外で使用すると火災・感電・ 故障の原因になります。
- 接続する前に指定の電源電圧に適合しているか もう一度確かめてください。

電源コードを正しく使用する

- ・束ねない・延長・タコ足配線しない
- 固定しない









- 束ねての使用やステップルなどで固定すると 内部の電線が切れ発熱し焼損・発火の原因に なります。
- タコ足配線すると発熱し火災・故障の原因に なります。

電源コードを傷つけない

- 破損させない ・加熱しない ・引っぱらない
- ・加工しない ・切断しない ・ねじらない
- ・曲げない ・重いものをのせない









■ そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

本機が破損した場合電源プラグをコンセント から抜く







■ そのまま使うと火災・感電の原因になります。 お買求めの販売店にご連絡ください。

雷源プラグやコードが傷んでいる場合(刃の曲 がり、プラグカバーの傷み、芯線の露出、断 線など)は電源プラグをコンセントから抜く





■ そのまま使うと火災・感電の原因になります。 お買求めの販売店にご連絡ください。

電源プラグやコードは乳幼児に触れさせない





- 電源プラグやコードは小さなお子様の手の届く ところに放置しないようご注意ください。
- 感電の原因となることがあります。

本機を改造または分解をしない





- 裏ぶた、キャビネット、カバーは外さないで ください。感電の原因になります。
- 内部の点検・調整・修理は、お買求めの販売店 にご依頼ください。

電源コードを動かすと電源が入ったり切れた りするときや、コードが部分的に熱いときは 使用しない

■ コード内部の電線が切れているため、使用する と感電・火災の原因になります。

電源プラグやコードを温度や湿度の高い場所 (こたつの中やサウナなど)で使用しない

■ 感電や火災の原因になります。

本機をぐらついた台の上や傾いた所など、不 安定な場所に置かない

■ 落ちたり倒れたりしてけが の原因となるため注意して ください。



本機を持ち運ぶとき振動や衝撃をあたえない

■ 故障の原因となることが あります。





DVDプレーヤーのピックアップから出る レーザー光線を直接見たり体に浴びない





■ 失明や火傷をするおそれがあります。 本機は国際規格 IEC 825 に準ずるクラス 1 レーザー製品です。

沣

電源コードを熱器具に近付けない





■ コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となる ことがあります。

電源コードを引っ張らない





■ 電源プラグを抜くとき、電源コードを引っ張る とコードが傷つき火災・感電の原因となりま す。必ず電源プラグを持って抜いてください。

電源コードを引き回さない





■ 戸を介して別の部屋へ引き 回さないでください。コード内部の電線が切れ て焼損や火災の原因となります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり水や 液体をかけない











濡れ手禁止 水濡れ禁止

■ 水は電気を通しますので感電の恐れがあります。

■ 必ずかわいた手で持ってください。

ガラスドア付ラックに入れたときは、ガラスド アを閉めたままワイヤレスリモコンの開/閉ボ

タンを押さない

■ 故障の原因になることが あります。





お手入れの際、電源プラグをコンセントから抜く





■ 安全のため必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。

沣 賁

電源プラグに洗剤や 殺虫剤をかけない






■ 発煙や発火の原因となります。

次のような場合、電源プラグをコンセントから いっこ しゅんい 抜いておく pa (II)

- 長時間外出するとき
- 旅行をするとき プラグを抜く



本機を移動させる場合、電源プラグをコンセ ントから抜く










- そのまま移動するとコードに傷がつき火災・ 感電の原因となります。
- ディスクは取出しておいてください。

指をはさまれないように注意





■ けがの原因となることがあります。

本機の上に重いものを置かない、乗らない







- バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの 原因となることがあります。
- 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

乾電池の取扱いに注意

- •ショートさせない •分解・加熱をしない
- ・ 火の中に投入しない





■破裂したりする危険があります。

指定されていない電池は使用しない

- 新しいものと古いものを混ぜて使わない
- 種類の異なるものを混ぜて使わない





■ 指定以外のものを使用すると破裂・液もれに より火災・けがの原因となることがあります。

乾電池は正しく挿入する

プラス(+)とマイナス(-)の 向きを正しく入れる





■ 誤って挿入すると破裂・液もれによりけがや 周囲を汚損する原因となることがあります。

本機を次のような場所に置かない

- 湿気やほこりの多い場所 油煙や湯気が当たる 場所 ・熱器具の近く ・テレビの近く
- 直射日光の当たる場所
- 押し入れや本棚など風通しの悪い場所
- 閉めきった自動車内など高温になるところ
- アンプなど熱を発生するオーディオ機器の近く









■ 発熱による変形や火災・感電・故障の原因に なります。

5年に一度くらいは本機内部の掃除を依頼する





- 内部にほこりがたまったまま使用すると火災や 故障の原因となることがあります。
- 内部の掃除やその費用については、お買い求め の販売店にご相談ください。

本機の通風孔をふさがない

- 風通しの悪い狭い場所に置かない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- テーブルクロスなどをかけない







■ 内部に熱がこもり火災の原因になります。

海水や塩害に注意





■ 海辺にお住まいのかたは窓からの海水や塩害に 注意してください。

再生中は本機を絶対に動かさない

■ 再生中はディスクが高速回転していますので、 本機を動かすと、中のディスクを傷つけたり、 破損するおそれがあります。






結露(つゆつき)について

- 結露が発生した場合はディスクを本機に挿入しないでください。(本機を傷めてしまいます。) 結露が発生しているときに、ディスクを本機に挿入された場合、ディスクの信号が読み取れず、 本機が正常に動作しないことがあります。
- 本機はよく乾燥した状態でお使いください。 結露が発生した場合、電源プラグをコンセントへ差し込み、電源ボタンを押し 電源を入れたまま約1~2時間乾燥するまで放置した上で本機をご使用ください。

■ 結露とは…

暖房した部屋の窓ガラスに水滴がつくことがあります。これを「**結露**」(またはつゆつき)と呼びます。本機に結露が発生した場合は、本機内部のピックアップレンズやディスクに水滴が付きます。乾燥させないかぎり、本機はご使用になれません。

- 次のようなときに結露になりやすいので、ご注意ください。
 - ・本機を寒いところから暖かい部屋に移動したとき
 - 急に部屋を暖房したとき
 - ・エアコンなどの冷風が直接当たるところ
 - 湿気の多いところ



<u>ディスクの取り扱</u>い

- 再生面(虹色に光っている面)に触れないようにディスクの端を持ってください。
- 紙などを貼ったり、傷をつけたりしないでください。
- 直射日光の当たる場所や熱器具のそばなど高温になる場所には置かないでください。(車のダッシュボードやリヤウインドウなどに放置しないでください。)
- 使用後は、**所定のケースに入れて、保管してください**。ケースにいれずに重ねたり、ななめに立てかけて置くとソリの原因になります。
- 指紋やホコリによるディスクの汚れは、音質や画質低下の原因となります。いつもきれいに清掃しておきましょう。
- お手入れは、柔らかい布でディスクの中心から外の方へ軽く拭きます。汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸し、よくしぼってから拭き、乾いた布で水気を拭き取ってください。
- ベンジン/レコードクリーナー/静電気防止剤などは、逆にディスクを傷めることがありますので、使わないでください。
- 次のロゴマークが付いたディスクをご使用ください。詳しくは[➡11ページ]をご覧ください。


















プレーヤーの置き場所や取り扱い

- 本機の上に、テレビなど重いものを置かないでください。画面にノイズが出たりキャビネットが変形するなど故障の原因となります。
- 不安定な場所や振動の多い場所、ほこりの多い場所には置かないでください。故障や事故の原因となります。
- 使い終わった後は電源を切り、節電に心掛けましょう。また旅行などで長期間で使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。
- 長期間で使用にならないときは、ディスクを取り出し電源を切ってください。

お手入れについて

キャビネットは…

■ キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。 汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってから ふき取り、最後にかわいた布でからぶきしてください。中性洗剤をご使用の際は、 その注意書をよくお読みください。



- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。 傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- ■キャビネットに殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。 また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにすると、 変質したり塗装がはげるなどの原因となります。





リサイクルについて

本製品の梱包材はリサイクルができ、再利用が可能です。お住まいの地域のリサイクルに関する取り 決めに従って梱包材を処分してください。乾電池は、投棄や焼却処分をしないで、化学廃棄物に関す る地元自治体の規制に従って処分してください。

で使用になる前に、必ずお読みください

本体またはワイヤレスリモコンの電源ボタンを押してから電源が入るまで少し時間がかかります。 表示管に**P-ON**が点灯するまで、そのまましばらくお待ちください。

次の場合は画像が乱れたり、再生が停止したり、再生が始まらない事がありますのでご注意ください。

- 1. ディスクが指紋などで汚れている。
 - ディスクを清掃してください。 [► 8ページ]
- 2. ディスクにキズが付いている。
- 3. 本機で再生できないディスクが入っている。 [➡ 11、12ページ]

本機の動作について

誤動作や故障などにより、本機が正しく動作しないことがあります。これらによる付随的損害の補償 については、ご容赦ください。

著作権について

- ・ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)する ことは、法律により禁止されています。
- ・ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製しても、コピー防止機能の働きにより、複製した画面は乱れます。
- 本機はマクロビジョンコーポレーション等が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護テクノロジーを搭載しています。この著作権保護テクノロジーの使用にはマクロビジョンコーポレーションの認可が必要です。同社の認可がない限り、一般家庭および特定の視聴用に制限されています。解析(リバースエンジニアリング)または改造することも禁止されています。
- 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- Dolby、ドルビーおよびダブルD(**□** 1) 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTS、DTSデジタルサラウンドは、デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
- DVDロゴは商標です。

この取扱説明書の見かた

本文見出し下部や注意書き部分に下記の用語が記されています。それぞれの意味は次の通りです。

- DVDビデオディスクで楽しめる機能を表します。(本文ではDVDと表現します。)
- CD 音楽用CDで楽しめる機能を表します。
- MP3が記録されたCD-R/RWで楽しめる機能を表します。
- JPEG JPEGが記録されたCD-R/RWで楽しめる機能を表します。



操作上、気を付けていただきたい情報を表します。



用語の説明や操作の補足説明を表します。

この取扱説明書では操作の説明をワイヤレスリモコン主体で行なっています。

再生できるディスク

本機では、下表のディスクを再生できます。 【DVDビデオディスク】

本機は、NTSC方式に適合しています。**PAL**や**SECAM**などのほかの方式で、記録されたディスクは再生できません。また、ディスクには下記の様なリージョン番号が表示されます。

ディスクの種類		ディスクの内容	ディスク盤大きさ
DVDビデオディスク リージョン番号	VIDEO	音 声+映像(動画)	12cm盤
レージョン番号のついたNTSC方式のDVDビデオ			8cm盤
DVD-R*	DVD	音 声+映像(動画)	12cm盤
記録状態によっては再生できないディスクもあります	日 円十以豚(乳間)	8cm盤	
音楽用CD**	COMPACT	音声	12cm盤
			8cm盤
CD-R/CD-RW* コロロ コロ		音 声+静止画(JPEG)	12cm盤
MP3ファイル形式で記録されたディスク Recordable	ReWritable		8cm盤

- ※ファイナライズしていないディスクは再生できません。
- ※※CDの標準規格に準拠していない「コピーコントロールCD」などのディスクについては、再生の状態を保証できません。 特殊ディスク再生時のみ支障をきたす場合は、ディスクの発売元にお問い合わせください。 CD規格外ディスクを再生した場合、色々な不具合が発生することがあります。

ディスクレーベル面に上記ロゴマークの入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをご使用ください。規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても、画質・音質の保証は致しかねます。

ディスク表示について

DVDビデオソフトに記載されている表示をご確認のうえお楽しみください。

表示		機能説明
・リージョン番号(再生可能地域番号)を表しています。		・本機は、「リージョン番号」が「ALL」または「2」の含まれるDVDビデオディスクの再生が可能です。
・DVDビデオディスクに記録されている画面 います。	面サイズを表して 	・本機を接続するテレビの種類(ワイドテレビや4:3の テレビ)に応じた画面サイズが選べます。
	4:3	・4:3の画面サイズで記録されています。
	16:9 LB	・ワイドテレビではワイド画像を、4:3のテレビでは上下に 黒いバーつき(レターボックス)サイズ画像を楽しめるよう に記録されています。
	16:9 PS	ワイドテレビではワイド画像を、4:3のテレビでは左右をカットした4:3の画像を楽しめるように記録されています。
・字幕の種類を表しています。 例: 2 1:日本語 字幕 2:英語 字幕		・ワイヤレスリモコンの字幕ボタンまたは、ディスクメニュー 画面でお好みの字幕が選べます。・ディスクによっては字幕ボタンで字幕が切り換わらない場合 があります。
・DVDビデオディスクに記録されているアン らの撮影画像や後方からの撮影画像) を表 例:② 2 1	(10070	ワイヤレスリモコンのアングルボタンまたは、ディスクメニュー 画面でお好みのアングルが選べます。
・音声トラック数や音声記録方式を表しています。 例: (5)) 音声1:オリジナル<英語>(5.1chサラウンド) 音声2:日本語(ドルビーサラウンド) 音声3:ドルビーデジタル(ステレオ) 音声4:リニアPCM音声 音声5:日本語(5.1chサラウンド/DTS)		・DVDビデオディスクに記録されている音声をワイヤレスリモコンの音声ボタンで切り換えることができます。 ・ディスクによっては音声ボタンで音声が切り換わらない場合があります。

ちょっと一言

下記のディスクは再生できません。




- リージョン番号「2」「ALL」以外のDVD
- DVD-ROM CD-ROM VSD CDV CD-G
- DVD-RWDVD+RVCD
- DVD-RAM
 DVD-Audio
- CD-R/RW(音楽用データ以外のもの) CD-I
- SACD フォトCD など
- 特殊な形状のディスク(ハート形など) (故障の原因となります。)
- 8cmアダプター(音楽用CD用)は使わないでください。故障の原因となります。

ディスクの構成

DVD




- DVDビデオディスクは、「タイトル」と「チャプター」に区切り構成されています。
 - ●タイトルとは、例えば複数の映画が入っている DVDビデオディスクで各映画ごとをさします。
 - ●チャプターとは、「タイトル」をさらに細かく分け たものです。



音楽用CD




- 音楽用CDは、「トラック」に区切り構成されています。
 - ●トラック(ファイル)とは、例えば複数の音楽が 入っているCDで各曲ごとをさします。



CD-R/RW(MP3またはJPEGファイル形式)

- MP3またはJPEGのデータは「グループ(フォルダ)」 と「トラック(ファイル)」に区切り構成されてい ます。MP3についての詳細は、39ページをご覧く ださい。
 - ●トラック(ファイル)とは、例えば複数の音楽が 入っているCDで各曲ごとをさします。
 - ●グループ(フォルダ)とは、いくつかの「トラック(ファイル)」をまとめたものをさします。



おもな特長

ドルビーデジタルサラウンド [➡ 21ページ]

● ドルビー研究所が開発した音声圧縮方式で5.1チャンネルサラウンドによる音の移動感や立体感を楽しむことができます。

DTS(デジタルシアターシステム) [➡ 21ページ]

デジタルシアターシステム社が開発した、原音に限りなく忠実な5.1チャンネルサラウンドシステムを楽しむことができます。

早送り、早戻し、一時停止(静止)、コマ送り再生、スロー再生 「 ➡ 24.26~28ページ]

● 早送り再生、早戻し再生、静止画、コマ送り再 生、スロー再生などの再生ができます。

ランダム再生(音楽用CD、MP3、JPEG) [➡ 32・42ページ]

本機は、トラック(ファイル)の順番をランダムに変えて再生することができます。

プログラム再生(音楽用CD、MP3、JPEG)[➡ 31・41ページ]

本機は、トラック(ファイル)の順番をプログラムして、お好きな順番で再生することができます。

DVDメニュー言語切りかえ [➡ 52~54ページ]

● DVDに含まれているメニューが、多言語対応の 場合、メニューに表示する言語が選択できます。

自動電源オフ機能

● 初期設定でオートパワーオフ機能を[オン]に設定 した場合、静止、停止状態で35分間入力がない と、電源が自動的に切れます。

希望する言語で字幕を表示

[🍑 44, 52~54ページ]

● 希望する言語が、ディスクに記録されている場合には、 字幕の表示にその言語を選ぶことができます。

カメラアングルの選択 [➡ 45ページ]

 ■ 異なるアングルからの映像が、ディスクに記録 されている場合には、希望するカメラアングル を選ぶことができます。

音声言語とサウンドモードの選択

「 ➡ 43、59~60ページ〕

複数の音声チャンネルの言語とサウンドモードが、ディスクに記録されている場合には、好きな言語、またはサウンドモードを選ぶことができます。

パレンタル設定 [➡ 61~62ページ]

• パレンタルレベルを設定して、子供の視聴が好ましくないディスクの再生を、制限することができます。

ディスクの自動判別

● DVD、音楽用CD、MP3、JPEGを自動的に判別 して再生します。

MP3再生 [➡ 39ページ]

● CD-RやCD-RWIC記録されたMP3ファイルを再生することができます。

JPEG再生 [➡ 39ページ]

● CD-RやCD-RWに記録されたJPEGファイルを 再生することができます。

バーチャルサラウンド [➡ 47ページ]

● バーチャル(疑似)サラウンドを楽しむことができます。

ディスクナビゲーション [➡ 35ページ]

ディスクに記録されているそれぞれのチャプターを表示することができます。

画面表示 [➡ 49ページ]

● 各時点で行なっている操作情報を、テレビ画面 上に表示します。また、ワイヤレスリモコンを 利用してテレビ画面上で、(プログラム再生など の)その時点に有効になっている機能を確認する ことができます。

サーチ [➡ 33~38ページ]

チャプターサーチ:

ユーザーが指定したチャプターでサーチする ことができます。

タイトルサーチ:

ユーザーが指定したタイトルでサーチするこ とができます。

トラックサーチ:

ユーザーが指定したトラック(ファイル)で サーチすることができます。

タイムサーチ:

ユーザーが指定した時間でサーチすることが できます。

リピート [➡ 29~30ページ]

- チャプター、タイトル、トラック(ファイル): 再生中のディスクのチャプター、タイトル、トラック (ファイル)を繰り返して再生することができます。
- オール(音楽用CD、MP3、JPEG): 再生中のディスク全体を繰り返して再生する ことができます。
- A-B :

ユーザーが指定したAからBまでの部分を繰り返して再生することができます。

グループ(フォルダ):

MP3またはJPEGで再生中のフォルダを繰り返して再生することができます。

ズーム [➡ 46ページ]

● 2倍または4倍に拡大した画面を表示させることができます。

つづき再生(リジューム機能)[퍼 25ページ]

● 再生をストップした位置から再生することができます。

黒レベル [➡ 47ページ]

● 暗部の階調を補正し、暗いシーンでも見やすくできます。

ビットレート表示 [> 49ページ]

● ディスクの画像情報量を示します。

DRC [➤ 59ページ]

● 音量範囲をコントロールします。

マーカー [🗢 48ページ]

ユーザーが指定した位置を呼び出すことができます。

ダウンサンプリング [➡ 60ページ]


● 96kHzのPCMで録音された音声信号を48kHz に設定することができます。


プログレッシブ再生 [🕽 18ページ]


● 接続したテレビがプログレッシブ映像に対応しているとき、従来方式のインターレーススキャン方式よりちらつきの少ない高密度の画像を楽しむことができます。

各部のなまえ

() 内の番号は、本文で説明しているおもなページです。 操作ボタンの機能については、15ページをご覧ください。







14

各部の名称と機能説明

■ 本体前部

	各部の名称	機能説明
さ	再生ボタン	ディスクの再生
	サーチ・スキップボタン	チャプター(トラック(ファイル))の頭出しと早送り/早戻し
た	停止ボタン	ディスクの再生を止める
	電源ボタン	電源を「入」「切」にする
	トレイ	ディスクをセット
	トレイ開/閉ボタン	トレイの出し入れ
は	表示部	

■ 本体後部

	各部の名称	機能説明
英字	S映像出力端子	S端子付きTVとの接続
あ	映像出力(D1/D2)端子	D端子付きTVとの接続
	映像出力端子	TVの接続
	音声出力(右/左)端子	アナログオーディオやTVとの接続
か	コンポーネント出力端子	Y、CR、CB端子付きTVとの接続
た	電源プラグ	AC100Vのコンセントに差し込む
	同軸デジタル音声出力端子	デジタル端子付きアンプとの接続
は	光デジタル音声出力端子	デジタル端子付きアンプとの接続
	プログレッシブ出力切換えスイッチ	インターレース出力とプログレッシブ出力を切り換える

■ ワイヤレスリモコン操作ボタン

	各部の名称	機能説明
英字	A-Bリピートボタン	A点からB点を繰り返し再生
あ	アングルボタン	アングル(角度)の切り換え
	一時停止/コマ送りボタン	再生の一時停止/コマ送りをする
	音声ボタン	音声の言語を設定する・音質モードの設定
か	カーソルボタン (4方向)	初期設定やプログラム再生、カーソルの移動や項目の切り換え
	開/閉ボタン	トレイの出し入れ
	画面表示ボタン	DVDのディスクメニュー画面を表示する
	決定ボタン	選択した項目を確定
	◄◄▶▶ (サーチ)ボタン	早送り/早戻し再生、スロー再生
さ	サーチモードボタン	お好みの位置の検索
	再生ボタン	ディスクの再生
	再生モードボタン	プログラム/ランダム再生画面に切り換える画面の明るさ調整 (DVD)サラウンド設定
		● 凹回の明ると調整(ロVロ)
	サラウンドボタン	サラウンドの切り換え
	字幕ボタン	字幕の言語を設定する
	ズームボタン	再生画像の一部を拡大
	数字ボタン	各設定、選択などに使う
	スキップボタン	チャプター(トラック(ファイル))の頭出し
	セットアップボタン	設定を変更するときに使う
た	停止ボタン	ディスクの再生を止める
	テレビ音量ボタン	テレビの音量を換える
	テレビチャンネルボタン	テレビのチャンネルを換える
	テレビ電源ボタン	テレビの電源を「入」「切」にする
	テレビ入力切換ボタン	テレビ/DVDの切り換え
	電源ボタン	電源を「入」「切」にする
	ディスクナビゲーションボタン	ディスクナビゲーション画面を表示する
	トップメニューボタン	DVDディスクの最上層のメニュー画面を表示する
	取消しボタン	設定した内容を元に戻す
ま	メニューボタン	ディスクの情報を画面に表示する
5	リターンボタン	1つ前の設定画面に戻る
	リピートボタン	タイトル/チャプター、トラック(ファイル)の繰り返し再生

ワイヤレスリモコン乾電池のいれかた

ワイヤレスリモコン裏側の フタをはずす

乾電池(単3形)を入れる

- ●(+)(-)を確かめる
- (−)側を先に入れる

フタを付ける

センサーにむけて 操作してください。 受信許容範囲 本体正面より7メートル以内

ワイヤレスリモコンの操作方法

角度 本体正面より左右30度以内、 上下15度以内



- ワイヤレスリモコン操作ができる距離が短くなってきたら、 乾電池が消耗しています。新しい単3形乾電池に交換して ください。
- (※付属の単3形乾雷池は動作確認用です。)
- 長期間使用しないときは、ワイヤレスリモコンから乾電池 を取出してください。
- 本機を直射日光の当たる場所に置かないでください。誤動 作する場合があります。
- ワイヤレスリモコンは、本機付属の(DV-RM600)を使 用してください。

雷源

ワイヤレスリモコンについて

ワイヤレスリモコン信号をお手持ちのテレビのメーカーに合わせると、本機のワイヤレスリモコンで テレビの電源を入れたり、音量を調節したりできます。(テレビの操作ができるボタンは[テレビ電源]、 [入力切換]、「音量]、「チャンネル」のみです。)

設定のしかた

ワイヤレスリモコンをテレビに向け、 (タ) (テ レビ電源)ボタンを押しながら右の表に従って お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタ ンを押します。

テレビの電源が入/切すると、お手持ちのテ レビに対応した設定の完了です。

※初期設定は「日立」に設定されています。

メーカー	ボタン
日立	1
松下	2
ビクター	3
ソニー	4
東芝	5
三菱	6
三洋	7
三洋	8

メーカー	ボタン
シャープ	9
富士通ゼネラル	取消し
シャープ	0
NEC	+10
日立 /松下	字幕
松下	音声
パイオニア	画面表示

- っと一言! 複数のメーカーボタンがある場合、実際にテレビ が動作するボタンを選んでください。
 - テレビのメーカーや機種によっては、使えない操 作があります。
 - ワイヤレスリモコンの乾電池を交換したときは、 再設定が必要な場合があります。

本製品の機能操作について

図1メニュー画面(テレビ画面)





本機はセットアップメニュー(図1)等に従い、各種機能を設定する操作になっています。また、この操作はワイヤレスリモコンのボタン(図2)を使用し設定します。


※以下 (22ページ) の説明において、ワイヤレスリモコン主体とした説明となります。

各ボタンの名称と使用用途

使用用途	ボタン名称	ワイヤレスリモコン
・セットアップメニューを呼び出す	セットアップ	セットアップ
・選択項目の移動	カーソル	
・選択項目の確定	決定	決定
・キャンセル	リターン	リターン

表示部について

本体前面




トラックの番号が表示されます。(スキップボタンを押したときなどに表示します。)

カウンター(再生時間)の確認はテレビ画面で行なってください。 詳しくは49ページをご覧ください。



本機後面の端子について



1. デジタル音声出力端子

市販の光デジタルケーブルまたは75Ω同軸コードを使って、デジタル端子付きアンプと接続します。ドルビーデジタルやDTS対応のアンプまたはデコーダーをお使いになる場合もここに接続します。

2, 音声出力端子

付属の音声コード (赤、白) を使って、AV対応テレビまたはワイドテレビの外部入力端子 (音声) と接続します。または、オーディオ機器などのアナログ音声入力端子と接続します。

3. 映像出力端子

付属の映像コード (黄色) を使って、AV対応テレビまたはワイドテレビの外部入力端子 (映像) と接続します。

4. コンポーネント映像出力端子

市販のコンポーネント映像ケーブルを使って、コンポーネント映像入力端子 (C_R 、 C_B 、Y) のあるAV対応テレビまたはワイドテレビと接続します。S映像コードよりも鮮明な映像を楽しむことができます。

5. S映像出力端子

市販のS映像コードを使って、S映像入力端子のあるAV対応テレビまたはワイドテレビと接続します。映像コードよりも鮮明な映像を楽しむことができます。

6. D1/D2映像出力端子

市販のD端子映像ケーブルを使って、D端子のあるAV対応テレビまたはワイドテレビと接続します。コンポーネント映像入力端子 (D端子) については 19 ページをご覧ください。

7. プログレッシブ切換えスイッチ

・プログレッシブ/インターレーススキャン方式の切り換えをします。(電源が"入"のときにスイッチを切り換えると自動的に電源が切れますので、スイッチ切り換え後、再度電源を"入"にしてください。)


プログレッシブ対応のテレビとの接続の場合、切換えスイッチを"入"にしてください。 またテレビとの接続は、必ずコンポーネント映像出力端子またはD2映像出力端子をご使用くだ さい。切換えスイッチが"入"になっている間は、映像出力端子から映像信号は出力されません。


- ・スイッチが "入" の場合は、映像出力端子やS映像出力端子からは映像が出ません。(黒い画面や映像の乱れた画面になります。)
- ・プログレッシブに対応していないテレビとの接続の場合、切り換えスイッチを"切"にしてください。

テレビとの接続

接続を始める前に…

- ◆本機の電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行なってください。
- 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- テレビとの接続のしかたについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。





本機後面

- 方法 1: 本機 + 外部入力端子付きのAVテレビまたはワイドテレビ
- 方法 2: 本機 + コンポーネント映像入力端子付きのAVテレビまたはワイドテレビ
- 方法 3: 本機 + S映像入力端子付きのAVテレビまたはワイドテレビ
- 方法 4: 本機 + D端子付きのAVテレビまたはワイドテレビ

② コンポーネント映像入力端子(D端子)とは?

- コンポーネント映像入力端子(D端子)を備えたテレビに接続することで、さらに高品質の画像を楽しむことができます。
 - D1/D2映像の信号に対応した入力端子を持つテレビにつなぐときは、D端子映像ケーブル(市販品)を使って、D映像入力端子につなぎます。ケーブル1本で、簡単にコンポーネント映像の接続ができ、より高画質な映像を楽しめます。
 - コンポーネント映像入力端子の名称はテレビメーカーごとに異なります。
 - 詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- ●プラズマテレビや液晶テレビと接続している場合は、セットアップ設定項目のロゴ設定を"オフ"にしてください。[➡ 58ページ]

CD再生などで背景画面を表示していると、テレビに背景画面の残像が残ることがあります。




- ワイドテレビ(16:9)に接続した場合は、本機の設定を変更する必要があります。[➡ 56 ~ 58ページ]
- 本機はテレビに直接接続してください。ビデオやビデオ内蔵テレビを間に挟んでテレビに接続したり、 録画してテープを再生するとコピープロテクションシステムにより、正常な再生画像にならない場合があります。



オーディオ機器との接続

接続を始める前に…

- 本機の電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行なってください。
- 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。



- **方法 1**: 本機 + アナログ音声入力端子付きのオーディオ機器
- 方法 2: 本機 + デジタル音声入力端子付きのアンプ



- ドルビーデジタルおよびDTSのサラウンドデコード機能に対応していないアンプをご使用の場合は、オーディオ設定の[ドルビーデジタル]を[PCM]に、[DTS]を[オフ]にセットしてください。(工場出荷時はドルビーデジタルは[ビットストリーム]、DTSは[オフ])正しくない設定でDVDディスクを再生すると、音が歪みスピーカーが壊れることがあります。
 「➡ 59~60ページ]
- ドルビーデジタル方式で記録されたディスクの音声を、MDデッキやDATデッキでデジタル録音する ことはできません。

② 光デジタル音声出力端子について

● 光デジタル音声出力端子は、電気信号を光信号に変換してアンプへと送ります。このような光信号による通信は、外界の電気的影響を受けにくく、また他の外部装置に悪影響を及ぼす恐れも少なくなります。

② 光デジタルケーブルについて

●光デジタルケーブルは、折り曲げると損傷することがあります。保管する際には、 直径が15cm以上になるように巻いてください。 ケーブルを接続するときには、しっかり奥まで差し込んでください。

長さは3m以下のものを使用してください。 プラグにほこりがある場合には、柔らかい布で拭いてから接続してください。




ドルビーデジタルまたはDTS対応のアンプやデコーダーとの接続

接続を始める前に…

- 本機の電源プラグをコンセントから抜いた状態で、各機器との接続を行なってください。
- 接続する機器の電源を必ず「切」にしてください。
- ●接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

ドルビーデジタルサラウンド、または DTSデジタルサラウンドフォーマット のDVDディスクを再生するときには、 ドルビーデジタルやDTS対応のアンプ またはデコーダーに本機を接続するこ とにより、大迫力の臨場感あふれるサ ラウンドサウンド音声をお楽しみいた だけます。このオーディオ接続には、 75Ω同軸コード(市販品)、または光 デジタルケーブル(市販品)をご利用 ください。



本機後面

- 5ょっと━言! ドルビーデジタル対応アンプやデコーダーに接続する場合には、オーディオ設定の[ドルビーデジタル]を [ビットストリーム]にしてください。[➡ 59~60ページ]
 - DTS対応のアンプやデコーダーに接続する場合には、オーディオ設定の[DTS]を[ビットストリーム]に してください。[➡ 59~60ページ]
 - ドルビーデジタルおよびDTS対応アンプやデコーダーに接続しない場合には、オーディオ設定の[ドルビ ーデジタル]を[PCM]に、[DTS]を[オフ]にしてください。(工場出荷時はドルビーデジタルは[ビットス トリーム]、DTSは[オフ]) 正しくない設定でDVDディスクを再生すると音が歪みスピーカーが壊れる ことがあります。[➡ 59 ~ 60ページ]

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。「ドルビー」「Dolby」およびダブルD記号はドルビーラ ボラトリーズの商標です。


DTSとDTS Digital Outは米国Digital Theater Systems. Inc.の登録商標です。

DVD、音楽用CDの再生

DVD CD

再生を始める


- テレビ、アンプ、その他、このDVDプレーヤーに接続されている機器の電源をすべて入れます。 (入力方式をこのDVDプレーヤーに適合するように切り換えたうえで、音声のボリュームが適正か どうか確かめてください。)
- ディスク走行中に電源プラグをコンセントから抜かないでください。
- 電源プラグを抜くときは、ディスクを取り出し、電源ボタンで電源を切ってから電源プラグを抜いてください。



_{ちょっと一言!} ● ディスクが裏表逆になっ<u>てい</u>ると、ディスクに傷をつけたり、誤動作の原因となります。



- 電源「切」の状態でも、 を押すと電源が入り、トレイが開きます。
- 2層ディスクの再生中に映像が一瞬とまることがあります。これはディスクの1層と2層が切り換わるために起こるもので、故障ではありません。ディスク付属の説明書も合わせてご覧ください。
- DVDディスクが入った状態で電源を入れると自動的に再生を始めるディスクがあります。





ディスクエラー

--ディスクを取り出してください。--再生可能なディスクを挿入してく ださい。

リージョンエラー

――ディスクを取り出してください。 この地域での再生は禁止されてい ます。

パレンタルエラー

再生をやめるとき、 (を押す

--ディスクを取り出してください。-現在のパレンタル設定では再生が 制限されています。




_{ちょっとー言!} ● 本機の動作中にTV画面の右上隅に「禁止アイコン」が表示されることがあります。 これは、禁止されている操作でDVDプレーヤーかディスクに対して行なわれている ことを警告するためのものです。

ディスクに汚れや傷があると、画像がゆがんで見えたり、再生が停止したりすること があります。このような場合には、ディスクを清掃して電源コードをいったん抜き取り、コードを差し込みなおしてから再生を再開してください。




● 携帯電話をで使用になる時はテレビやDVDに近づけないでください。 音声に異音が入ったり、テレビにノイズが出たりする場合があります。 異音が出たり、テレビにノイズが出たりした場合には、携帯電話を離してで使用ください。



早送り/早戻し(サーチ)をする


DVD CD MP3



再生中に か を押す (DVDの音声は出ません。)

- DVDの場合は
 環して4段階に再生速度が変わります。
- 音楽用CDの場合、再生速度は16倍に固定されています。
- MP3の場合、再生速度は8倍に固定されています。

DVDの場合




・本体で操作するときは、スキップボタン(ニニ または ニニ) を2秒以上押します。2秒以上押すたびに再生速度が変わります。



- 画面に表示される早送り/早戻しの速度表示は目安です。ディスクによっては、表示されている速度より遅くなる場合があります。
- タイトルからタイトルの早送り/早戻しはできません。

続きから再生する(リジューム機能)

DWD CD



再生中に 🗐 を押す

●再生が停止し、次いで画面中央に約10秒間メッ セージが表示されます。

> リジューム オン 続きから再生する時は'再生'ボタンを押して 先頭から再生する時はもう一度 '停止' ボタンを 押してから、'再生' ボタンを押してください。

○ たを押す

- ●停止した位置から、続けて再生されます。
- ●DVDの場合、映像/音 声が出るまで約5秒か かります。




ҕょっとー言! ● 停止ボタンを2回押すか、ディスクトレイを開くと、つづき情報(リジューム)はリセットされます。

●電源を切っても、つづき再生(リジューム)の情報は消えません。● つづき情報を保持しているとき、DVDの場合、再び電源を入れると自動的につづき再生を開始します。

● つづき情報を保持しているとき、CDの場合、約10秒間「再開メッセージ」が表示されます。


一時停止(静止)





再生中に ー時停止/コマ送り を押す

- ●再生が一時停止し、音声は消音となります。
- DVDは静止画再生となります。
- 音楽用CD または、MP3は一時停止となります。



lacksquare


2

ふたたび再生をするには

を押す



チャプターやトラック(ファイル)を頭出しする(スキップ) DVD CD MP3



- DVDの場合は、同一タイトル内のチャプターの 頭出しができます。
- 音楽用CDまたは、MP3の場合は、トラック(ファイル)の頭出しができます。

スキップー

→ 次のチャプターを頭出しします。

または

--スキップ 現在のチャプターを頭出しします。




- さらに押すと前のチャプターに戻ります。




タイトルからタイトルのスキップはできない場合が あります。

コマ送り再生





●ボタンを押すたびに、音声は消音されたまま、 コマ送りされます。



7 ふたたび再生をするには きを押す






● 本機はコマ戻しできません。


スロー再生


DVD



1 再生を一時停止している間に ト・または ◆◆ を押す (音声は消音のままです。)

- スローモーションモードで再生が行なわれます。
- または を押すたびに3段階に再生速度が変わります。画面に表示されている速度を見ながらお好みの速度を選択します。





・本体で操作するときは、スキップボタン (または) を2秒以上押します。2秒以上押すたびに再生速度が変わります。

2


を押すと通常の再生速度に戻る



ディスクによっては、表示されている速度より遅くなる場合があります。

繰り返し再生(リピート再生)

DVD CD MP3 JPEG



DVDの場合


- 1つのタイトルまたはチャプターを、繰り返し再生することができます。
 - リピート


音楽用CDの場合


- ディスク全体または1つのトラックが繰り返し再生 されます。
 - リピート
- ̄ を押すと画面上で"オフ"、"トラック(ファイル)"、"オール"の表示が右図のように切り 換わります。

MP3、JPEGの場合

- グループ(フォルダ)または1つのトラック(ファイル)、ディスク全体が繰り返し再生されます。







リピート プログラム/ランダム再生中に を押し、"リピート[オール]" にするとプログラム/ランダム 再生が繰り返し実行されます。(CD:31、32ページ/MP3、JPEG:41、42ページ)


ちょっと一言

- ディスクによっては、再生の繰り返しができないものがあります。
- "リピート"の設定をした後、タイトル、チャプター、トラック(ファイル)に移ったとき、この設定は 消去されます。
- リピート設定をしても、タイトル、チャプターの先頭に戻らず、次の場面に移るディスクがあります。

繰り返し再生(A-Bリピート再生)

DVD CD

繰り返し再生するように、設定することができます。



HITACHI


●●●●●●●●●●●●●●●● 再生中に繰り返し再生の開始点にした い個所で ABUビート を押す

● 開始ポイント(A) が選択されます。



2 Peles Of the Property of

- 最終点ポイント(B)が選択されます。
- 選択された区間が繰り 返し再生されます。






- _{ちょっとー言!} DVDの場合、A-Bリピートは、現在のタイトル内にのみ設定することができます。
 - 音楽用CDの場合、A-Bリピート区間は、現在のトラック(ファイル)内に設定することができます。
 - DVDの場面によっては、A-Bリピート機能を利用できない場合もあります。
 - 設定されたAポイントをキャンセルするには、



を押すと、"「」 [オフ]"と表示されます。

プログラム再生

Œ



● プログラム設定画面が表示されます。



- ●選択したトラック(ファイル)の合計時間が画面 上側に表示されます。
- 最後に入力したプログラムを取り消すには、

取消し を押します。



ちょっと一言!

- プログラム再生中は追加のプログラムは実行 できません。このような操作を行なう前に現 在の再生を停止してください。
- プログラム再生中は、希望のトラック(ファイル) からの再生およびランダム再生はできません。
- プログラムの設定は、電源が切れたり、ディス クが入っているトレイが開くと、消去されます。
- プログラム再生中に、プログラム設定した次のトラック(ファイル)を再生するときはスキップーを押してください。
- 最大99曲までプログラムできます。

3 きゅう を押す

● プログラムされている順序で再生が開始します。


プログラム再生中、停止ボタンは次のように作動します。

- 停止ボタンを1回押した場合、一旦停止となります。 再生再開時:停止されていた位置から、プログラム再 生を続けることができます。
- ●停止ボタンを2回押した場合、プログラムオフとなります。プログラム設定は保持されます。

再生再開時:トラック(ファイル) 1 から通常再生を始めます。

ランダム再生

CD



●プログラム設定画面が表示されます。

ランダム

CD [AUDIO] トータル 0:45:55

ランダム プログラム

・・表示はありません・・

事性 ・ を押す

● ランダム再生が始まります。



• ランダム再生中は、プログラム再生はできません。


ディスクメニューを使う

DVD

ディスクの内容を表示し、ディスクメニューから再生することができます。



● 表示される内容はDVDによって異なります。ここでは一般的な操作の例を示しています。



● ディスクメニューが表示されます。

2 希望するタイトルを選択する

次に^(決定)を押します。

- ディスクによっては、数字ボタンや再生ボタン が有効な場合があります。
- ●選択したタイトルから再生が始まります。




ディスクの取扱説明書をお読みください。

タイトルメニューを使う

DVD

タイトルメニューが入っているDVDの場合は、このメニューの中から希望するタイトルを選択することができます。



トップメニューを押す

● タイトルメニューが表示されます。

● カーソルボタン[(/ < / /) / () / () / () / ()]を押して 選びます。

次に(決定)を押します。

- ディスクによっては、数字ボタンや再生ボタン が有効な場合があります。
- ●選択したタイトルから再生が始まります。


② 再生中にメニュー画面を呼び出す

- **メニュー**◆ で押してDVDメニューを呼び出します。
- を押してタイトルメニューを呼び出します。 (ディスクによっては同じ画面が表示されます。)

ナビゲーション機能を使う

DVD

ディスクナビゲーション画面の中から希望するチャプターを選択することができます。





- ステップ3で、決定ボタンを押す前にディスクナビゲーションボタンを押すと、ディスクナビゲーション 機能が停止し、再生が停止します。リジューム情報は保持されません。次に再生を始めるとディスクの 最初から再生されます。
- ディスクによっては、ディスクナビゲーションの画面の一部が表示されなかったり、位置がずれてしまうことがありますが、故障ではありません。
- 子画面に横すじや部分的な乱れが発生することがありますが、故障ではありません。
- ディスクによっては、ディスクナビゲーション画面を表示できない場合があります。
- ディスクナビゲーション画面表示中は、音声はでません。
- 6画面を表示するまで約15秒かかりますがディスクによっては長くかかることもあります。続けて操作する場合は、6画面表示終了後に次の操作を行なってください。
- ディスクナビゲーション画面を長時間表示していると、ご使用のテレビによって画面の残像が残る場合がありますので、ディスクナビゲーション画面を表示したままにしないでください。
- ディスクによってはチャプター表示が「---」となる場合があります。

希望するチャプターまたはタイトルからの再生

מעח



再生中に げーチモード を押す

- チャプターサーチ画面 が表示されます。
- サーチモード を押すたびに選択 モードが切り換わります。



チャプター ― タイトル ― タイムカウント マーカー設定 **表示なし** ◆

数字ボタンを押して希望するチャプター 番号またはタイトル番号を入力する

- ディスクに2桁以上のチャプターやタイトルがあ る場合、1桁の数字を入力するには「O」ボタン を押してから希望の数字を押してください。 例) チャプター: 1 → O1
- ディスクが 1 桁のチャプターやタイトルの場合 は、直接数字を押してください。 例) チャプター:] →]

スキップボタン(🙀 、 スキップ)の使い方

再生中または再生が一時停止中に 神戸を押すと、その ときに再生されていたチャプターを飛ばし、次のチャプ ターが再生されます。 へっ を一回押すと、再生されて いたチャプターの頭出しをして再生を始めます。続けて 2度 🕌 を押すと一つ前のチャプターの頭出しをして 再生を始めます。

- _{ちょっと一言!} DVDによっては、希望するタイトルまたはチャプターからの再生ができないことがあります。
 - 再生中に希望するチャプター番号の数字ボタンを押すと、現在再生中のタイトルのチャプターNo.をサー チし、再生されます。
 - 停止中に希望するタイトル番号の数字ボタンを押すと、指定したタイトル番号の先頭から再生されます。 **2桁以上のトラック(ファイル)番号を入力する場合は、(+iii) を押し、手順 1 の画面が表示されてから数字を** 入力します。



CDの場合は、2回押します。



2 数字ボタンを押すと希望するタイムカウント(時間)から再生されます

● 例: 1時間23分30秒1→2→3→3→3→0

5ょっとー言! ● DVDの場合、チャプターのタイムサーチはできません。

- 音楽用CDの場合、CD全体のタイムサーチはできません。
- ディスクによっては、タイムカウント(時間)からの再生ができないものがあります。
- ディスクのトータルを超えた数値を入れたとき、タイムサーチは働きません。
- 数字ボタンの入力をやり直す場合、




を押してください。

希望するトラック(ファイル)からの再生



トラックサーチ画面 が表示されます。



● ディスクに2桁以上のトラック(ファイル)があるとき、1桁の数字を入力するには「O」ボタンを押してから希望の数字を押してください。

例) トラック(ファイル): 1 → O1

● ディスクが1桁のトラック(ファイル)しかない 場合は、直接数字を押してください。

例) トラック(ファイル): 1 → 1

スキップボタン(🚾 、 🖭)の使い方

再生中または再生が一時停止中に を押すと、そのときに再生されていたトラック(ファイル)を飛ばし、次のトラック(ファイル)が再生されます。 を一回押すと、再生されていたトラック(ファイル)の頭出しをして再生を始めます。 再生が始まってから2秒以内に を2回押すと一つ前のトラック(ファイル)の頭出しをして再生を始めます。



再生または停止中に数字ボタンを使って、希望するトラック(ファイル)から再生を始めることができます。2桁以上のトラック番号を入力する場合は、 (10)を押し、手順1の画面が表示されてから数字を入力します。

38

MP3/JPEGを再生する

MP3/JPEGディスクの再生

MP3 JPEG

-004.mp3 または 004.jpg -005.mp3 または 005.jpg -006.mp3 または 006.jpg

MP3形式、JPEG形式で記録されたCD-ROMやCD-R、CD-RWディスクを再生することができます。



MP3ディスク/JPEGディスクについて

- 「MP3ファイル」と呼びます。
- 「.jpg(JPG)」または「.jpeg(JPEG)」という拡張子の 付いたファイルを「JPEGファイル」と呼びます。 (Exif*規格に準拠した画像ファイルを再生する ことができます。)
 - * JEIDA(日本電子工業振興協会<Japanese Electronic Industry Development Association>)が制定したファイル形式です。



拡張子「.mp3(MP3)」「.jpg(JPG)」または「.jpeg(JPEG)」が付いたファイルでも、MP3形式やJPEG 形式で記録されていないものを再生すると、ノイズが出ることがあります。

再生可能MP3ファイル		
サンプリング周波数	44.1 kHz	
	48kHz	
固定ビットレート	112kbps以上	
タイプ	MPEG1	
	オーディオレイヤー3	
フォーマット	ISO9660 Level1	
	Level2 Joliet方式	

MP3の音声はデジタル接続したとき、デジタル機器での録 音が禁止されます。

再生可能JPEGファイル			
	上限:6300×5100画素		
	下限:32×32画素		

アルバム

001

003

フォルダー フォルシー ・001.mp3 または 001.jpg ・002.mp3 または 002.jpg ・003.mp3 または 003.jpg

002

MP3/JPEGファイル:


- ●画面に入りきらないJPEG画像は、縮小して表示します。 プログレッシブ形式のJPEGファイルは再生できません。
- ●推奨の画像サイズは640×480画素で、それ以上のサイズ の場合は出画に時間がかかります。



MP3トラック(ファイル) またはJPEGトラック(ファイル) が 記録されたディスクを挿入する

- MP3/JPEGメニュー画面が表示されます。
- グループ(フォルダ) 名の先頭には "回" が表示されます。
- MP3ファイル名の先頭には "■" が表示されます。
- JPEGファイル名の先頭には "圙" が表示されます。
- 画面内に全て表示されない場合は、次のページを示す "▼" が表示さ れます。前のページがある場合には "▲" が表示されます。"▼" の右 側には現在のページ番号と総ページ番号が表示されます。
- グループ(フォルダ)255、トラック(ファイル)256曲まで認識で きます。(MP3/JPEGファイルが混在して記録されている場合も、あわせてグループ(フォルダ) 255、トラック(ファイル) 256曲まで認識できます。)
- グループ(フォルダ)内にMP3/JPEGファイルがない場合は、そのグループ(フォルダ) を表示しません。





- MP3ファイルを選択した場合 選択したトラック(ファイル)から順に再生が 始まります。
- JPEGファイルを選択した場合 選択したトラック(ファイル)から順に画像が 再生されます。
 - 1 トラック(ファイル)を5秒間再生後、次の トラック(ファイル)を再生します。
 - ●画像表示中に を押すたびに画像が時計回りに 190度回転し、 を押すと時計と逆回りに 90度回転します。
- グループ(フォルダ)を選択した場合
- ◇ / ◇ で再生したいグループ (フォルダ) を選択し、 または か ^{実生} を押して、トラック (ファイル) を選択してください。
- "先頭から再生"を選び、
 - **再生**を押すと、ディスクの
 頭からトラック (ファイル)



グループ(フォルダ)の順に再生します。

- ファイルリストを表示しているときに を押す と、"先頭から再生"をハイライトします。
- 9階層以降の階層は再生できません。




- グループ(フォルダ)、トラック(ファイル)の名前は25文字まで表示できます。アルファベット、数字、アンダーライン、アスタリスク"*"、スペースは表示しないことがあります。漢字、ひらがな、カタカナは表示できません。また、認識できない文字はアスタリスク"*" で表示されます。
- 記録したときの条件によっては、再生できないグループ(フォルダ)やトラック(ファイル)が表示されることがあります。
- 固定ビットレート112kbps以上で記録されたMP3ファイルを推奨します。
- マルチセッションで記録したディスクも再生できます。
- 記録方式について詳しくはCD-R/CD-RWドライブまたは書き込み用ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。
- JPEGファイルのサイズによっては、再生に時間がかかる場合があります。
- JPEG再生中は操作ボタンが効きにくくなる場合があります。

MP3 JPEG

MP3/JPEGを再生する

MP3/JPEGディスクをプログラム順に再生する




停止中に 一 を押す

プログラム画面が表示 されます。



トラック(ファイル)選択画面になります。

- プログラム入力されたトラック(ファイル)は右画面に表示されます。
- 画面内に全て表示しきれない場合は次のページを示す *▼"が表示されます。
- **(** を押すと現在選択しているフォルダの1階層上のフォルダを一覧表



最大99トラック (ファイル) までプログラム設定することが可能です。MP3ファイルとJPEGファイルが

 MP3ファイルとJPEGファイルが 混在して記録されているディスクを 挿入している場合は、MP3ファイ ルとJPEGファイルを、あわせて最 大99トラック(ファイル)までプログラム設定することが可能です。

を押すと最後に入力したプロ

・ を押すとプログラムの内 容を記憶した状態で停止画面にな

グラムを取り消すことができます。

プログラム再生を中止するときは

(■)を押します。もう一度(▶)

を押すと、再生されていたトラッ

ク (ファイル) のはじめから再生 します。このとき、プログラム再

生は解除されます。

ります。


- 8トラック以上プログラム設定されている場合は、▶▶IまたはI◀◀ キーで右画面を切り換えることができます。
- ●電源を切ったりディスクトレイを開けるとプログラム設定は解除されます。



の 四 円 3

MP3/JPEGを再生する

MP3/JPEGディスクを希望するトラック(ファイル)から再生する MP3 JPEG



再生中に ザーヂモード を 押す

● サーチメニューが表示さ れます。



<>>/<>▽○で再生したいトラック(フ ァイル) を選択し、(***) または 🖺 を 押すと再生が始まる



- 5ょっと-言! 画面表示を消した状態で再生しているときに数字ボタ ンでトラック番号を入力すると、そのトラック(ファ イル)から再生を始める事ができます。
 - 2桁以上のトラック番号を入力する場合は、 (±10) を押 し、手順1の画面が表示されてから数字を入力します。
 - トラックNo.にない数字を入力してしまうと禁止マークが 表示され、サーチモードは解除されます。
 - 希望するタイムカウントからの再生はできません。
 - **▶** を押すと、1つ先や1つ前のファイルを 再生します。

MP3/JPEGディスクをランダム再生する

MP3 JPEG



停止中に 一 を 2回押す



<u>
</u>
き
で
押
す

ランダム再牛が始まります。




^{5ょっとー言!} ● MP3ファイル、JPEGファイルが混在して記録されて いるディスクは、MP3ファイル、JPEGファイルのラ ンダム再生を行ないます。

音声(言語)をかえる

DVD CD

DVDプレーヤーには、希望する音声(言語)および音声モードが選択できる機能が備えられています。




●●●●●●●●●●●●●●●●● ^{音声} 再生中に ___ を押す


男生中に <u></u> を押り

● 章 ○ をくり返し押して希望する音声 ○ (言語)を選択する

● ディスクに複数の音声(言語)が含まれている 場合に切り換えることができます。



音声モードが切り換わります。



言語が切り換わります。



まっと一言

音声 ● ディスクによっては、複数の言語が入っていても が作動しないことがあります


芦

- を数回押しても希望する言語が表示されないとき、言語がディスクに含まれていません。
- 電源投入時、選択されている言語に戻ります。選択された言語がディスクに含まれていないときは、ディスクに入っている言語が選ばれます。
- 音声言語表示画面は、約5秒後に消えます。
- 音声言語の表示には"日本語"や"英語"の他に、アルファベット3文字や"---"と表示される場合があります。
- DTS CDの場合、音声モードを切り換えることはできません。
- CDの場合、バーチャルサラウンド(47ページ)が働いているとき、音声モードを切り換えることができません。

字幕(言語)をかえる

DVD

DVDプレーヤーには、希望する字幕(言語)を選択できる機能が備えられています。




5ょっと一言!

字幕

- 電源投入時、選択されている言語に戻ります。 選択された言語がディスクに含まれていない ときは、ディスクに入っている言語が選ばれ ます。
- ●変更した字幕(言語)が表示されるまで多少時間がかかる場合があります。
- 字幕言語表示画面は約5秒後に消えます。
- "なし"が画面上に表示されたときは、字幕 はそのシーンに入っていません。
- ◆ 字幕言語には、"日本語"や"英語"の他に、アルファベット3文字や"ーーー"と表示される場合があります。
- ディスクによっては複数の字幕が入っていて 字幕 を受けつけないものがあります。

- 再生中のDVDに複数の言語が含まれている場合、 字幕(言語)を切り換えることができます。
- 字幕(言語) は、使用中のDVDに1つの言語しか 含まれていない場合、切り換えることができませ ん。



字幕

- 字幕(言語)オン/オフの切り換えは次のように行なうことができます。

字幕

- 1. を押す。
- 2. ((/)) を押す。


アングル(カメラアングル)をかえる

DVD


DVDプレーヤーには希望するカメラアングルを選択できる機能が備えられています。



- 各種カメラアングルの画像が記録されたDVDでは、 画面右上にアングルアイコン(凸)が表示されます。画面上にこのアイコンが表示されているときに、カメラアングルを変更できます。
- 画面に「禁止アイコン」があらわれた場合、カメラアングルを変更することができません。
- **2** アングル番号が画面上に表示されている間にアングルボタンを押す



ちょっと一言!




アングルマークの設定をオフにしている場合は「アングルアイコン」は表示されません。「► 56~58ページ]

ズーム再生(画面上で拡大)

DVD

お好みにより画面上で2倍または4倍の大きさに拡大できます。




- ●画面中央で画像が拡大されます。
- をくり返し押すと、2段階の切り換えができます。



2 ズーム再生中に ((/ △ / () / ◇ を 押すと、ズームする部分が移動する

- ズームフレームを中心から上下左右に移動させることができます。2倍ズームのときは4段階、4倍ズームのときは6段階。
- 現在拡大されている箇所は画面右下のカーソル 部分です。
- 画面右下の表示が不要な場合は(決定)を押してください。
- ディスクによっては4倍ズームができないものも あります。




黒レベル設定


DVD

画面で暗いところを明るくします。



2
(株) でオン/オフを切り換える






バーチャルサラウンド設定

DVD CD MP3



2 *** で1 (標準) /2 (強) /オフを 切り換える



1

再生中に 一 を押す

・現在のサラウンド設定が表示されます。



- ^{ちょっと⁻言!} ディスクによってはサラウンド効果が出 にくいものや、出ないものがあります。
 - 音声がひずむ場合は、バーチャルサラウンド設定を"オフ"にしてください。
 - CDで音声モード "ステレオ"以外に設定している場合は、バーチャルサラウンドを切り換えることができません。

マーカー設定

DVD CD

マーカー機能を使って、指示した箇所より再生することができます。マーカーは10個まで設定する ことができます。



マーカーを設定する

2 (/) で設定されていない1 ~10までの数字を選ぶ

マーカー設定した箇所から再生する

再生中に サーチモード を4回押す• CDは3回押します。

2 () でマーカーをつけた数字を選び () を押す

- 設定されていなければ、"___:_:_ と表示されます。
- 選択された箇所から再生が始まります。

マーカー設定を削除する

すべてのマーカー設定を削除するには、でACを選び、(決定)を押します。



設定したマーカーは電源をオフにするか、 トレイを開けると削除されます。


再生中の情報を見る(画面表示)

画面表示の切りかえ

DVD CD MP3 JPEG


ワイヤレスリモコンの表示ボタンを押してディスクについての情報を確認することができます。

再生情報の表示



- 画面上に情報が表示されます。
- 画面表示
- をくり返し押すと、次の情報が表示されます。


DVDの場合



	項目	表示内容
(1)	CH	現チャプター番号/総チャプター数
(1)	時間	チャプター経過時間/チャプター残り時間
(0)	TT	現タイトル番号/総タイトル数
(2)	時間	タイトル経過時間/タイトル残り時間
	ビットレート	画像の情報量 DVDに記録されている画像の情報量を示す 値です。表示は目安です。
(3)	リピート	現在設定中のリピート状態が表示されます (リピート設定されていないときは、表示されません)。
	レイヤ	LO/L1 2層ディスクを再生している時、 現在再生しているレイヤ(層)を表示します。

リターンボタン、または画面表示ボタンを押すと再生画面に 戻ります。

音楽用CDの場合



プログラム/ランダム再生中のみ


または			
	項目	表示内容	
(1)	TR	現トラック番号/総トラック数	
(1)	時間	トラック経過時間/トラック残り時間	
(0)	オール	現トラック番号/総トラック数	
(2) 時間 ディスク経過時間/ディスク残り時間			

リターンボタン、または画面表示ボタンを押すと再生画面に 戻ります。



再生中の情報を見る(画面表示)

MP3の場合




(3) プログラム/ランダム再生中のみ

		または	
	項目	表示内容	
(1)	ファイル名	現在再生しているトラック(ファイル)の名称	
	TR	現トラック番号/総トラック数	
	時間	トラック経過時間	
(2)	リピート	現在設定中のリピート状態が表示されます(リピート設定されていないときは、表示されません)。 T:トラック (ファイル) G:グループ (フォルダ) A:オール	

再生中にリピートボタンを押すと、リピート再生の設定をか えることができます。

リターンボタン、または表示ボタンを押すと再生画面に戻り ます。

JPEGの場合



(3) プログラム/ランダム再生中のみ

		または	
	項目	表示内容	
(1)	ファイル名	現在再生しているトラック(ファイル)の名称	
	TR	現トラック番号/総トラック数	
(2)	リピート	現在設定中のリピート状態が表示され ます(リピート設定されていないとき は、表示されません)。 T:トラック(ファイル) G:グループ(フォルダ) A:オール	

再生中に画面表示ボタンを押し、リピートボタンを押すと、 リピート再生の設定をかえることができます。 リターンボタン、または表示ボタンを押すと再生画面に戻り ます。



設定一覧(出荷設定)

便利にお使いいただくために設定しておける内容と、工場出荷時の設定を一覧表にしています。

●ワイドテレビとの接続や、オーディオアンプとのデジタル接続時に設定を変える必要があります。 詳しくは各ページをご参照ください。


メニュー項目	設定項目(は工場出荷設定)	設定内容
1. 言語設定 → 52~55ページ	音声言語	オリジナル 日本語 英語	スピーカーから聞こえる音声言語の 種類を設定
	字幕言語	オフ 日本語 英語	テレビに表示される字幕言語の種類を設定
	ディスクメニュー言語	日本語 英語 …	ディスクメニューなど画面に表示される 言語の種類を設定
	プレーヤーメニュー言語 QUICK	日本語 ENGLISH	設定画面の言語や画面に表示される言語 の設定
2. ビデオ設定 → 56~58ページ	TV出力設定 QUICK	4:3 レターボックス 4:3 パンスキャン 16:9 ワイド	接続するテレビのタイプに合わせて設定
	表示窓の明るさ	明るい 暗い オート	本体表示パネルの照度設定
	アングルマーク	オンオフ	アングルアイコン(🖰)の画面表示 有無の設定
	オートパワーオフ	オン オフ	静止状態で35分間またはスクリーンセーバ起動後 30分間入力がない場合電源「切」にするか設定
	ロゴ	オフ	背景画面表示の有無
3. オーディオ設定 (デジタル出力)	DRC	オフオン	音量範囲をコントロールするか設定
▶59~60ページ	ドルビーデジタル QUICK	ビットストリーム PCM	デジタル音声出力端子から出る音声信号
	DTS	オフ ビットストリーム	の種類を設定
	ダウンサンプリング	オン オフ	96kHzのPCMで録音された音声信号を 48kHzに変換するか設定
4. パレンタル設定 (視聴制限)	パレンタルレベル	オール レベル 8~1	DVDソフトの視聴制限のレベルを設定
➡61~62ページ	パスワード変更	4 桁のパスワードを 入力	パスワードの設定・変更



- 設定を変更すると、その内容は電源を切った状態でも保持されます。● 停止状態でないと、セットアップ機能は利用できません。
- メニュー画面付きDVDを再生したときは、ディスクメニューでの設定が優先されることがあります。
- QUICK とかかれた項目は、クイックセットアップモード内で設定できます。[➡ 63ページ] その他の項目は、カスタムセットアップモード内で設定を変更してください。

言語設定

再生中の場合、 🗓 を押します。





2 () を押して *** を押す

カスタムモードが表示されます。



● 言語設定画面が表示されます。



か設 え定 るを

か設 え足 るを

設定をかえる(セットアップ)



(√ を押すと、ひとつ前の項目に戻ります。

音声言語(初期設定:オリジナル)

再生ディスクの言語(音声)を選択します。

*オリジナル:ディスクのオリジナル言語(音声)となります。







✓ を押して選択したい項目を選び、(決定) を押す

字幕言語(初期設定:オフ)

再生ディスクの言語(字幕)を選択します。

*オフ:字幕なしとなります。







を押して選択したい項目を選び、(決定) を押す

ディスクメニュー言語(初期設定:日本語) ディスクメニューの表示言語を選択します。

*オリジナル:ディスクのオリジナルディスクメニューとなります。







全人でを押して 選択したい項目を選び、

(**決定**) を押す

ディスクメニュー言語に入っていない言語を選ぶ場合

"その他"を選択し、言語コード設定画面を表示させ ***を押します。55ページのリストを参照しながら数字 ボタンを押して希望する言語コードを入力します。



プレーヤーメニュー**言語** (初期設定:日本語) **QUICK**

本機の設定画面や画面表示の言語を選択します。








◆/◆を押して

選択したい項目を選び、





5

●●●●●●●●●●●●●●●● tylpyj

を押す

● 設定を完了し、通常の画面が表示されます。

ちょっと一言

● 一部のディスクでは音声と字幕の言語設定が利用できませんので、ディスクメニュー画面で言語設定を 行ないます。

か設 え定 るを

設定をかえる(セットアップ)

言語コード一覧表

言語名	言語コード
アファル語	4747
アブバジア語 アフリカーンス語	4748
アフリカーンス語	4752
アムハラ語	4759
アラビア語	4764
アッサム語	4765
アイマラ語	4771
アゼルバイジャン語	4772
バジキール語	4847
ベラルーシ語	4851
ベラルーシ語 ブルガリア語	4853
ビハーリー語	4854
ビスラマ語	4855
ベンガル語、バングラ語	4860
チベット語	4861
ブルトン語	4864
カタロニア語	4947
コルシカ語	4961
チェコ語	4965
ウェールズ語	4971
デンマーク語(DAN)	5047
ドイツ語※(GER)	5051
ブータン語	5072
ギリシャ語(GRE)	5158
英語※	5160
エスペラント語	5161
スペイン語※(SPA)	5165
エストニア語	5166
バスク語	5167
ペリミノゎ鈺	5247
フィンランド語(FIN) フィジー語	5255
フィジー語	5256
フェロー語	5261
フランス語※(FRE)	5264
フリジア語	5271
アイルランド語(IRI)	5347
スコットランドゲール語	5350
ガルシア語	5358
グアラニ語	5360
グジャラート語	5367
ハウサ語	5447
ヒンディ語	5455
クロアチア語	5464
ハンガリー語(HUN)	5467
アルメニア語	5471
, /V/·一/ 四	<u> </u>


言語名	言語コード
国際語	5547
国際語 イヌピック語 インドネシア語 アイスランド語(ICE)	5551
イヌピック語	5557
インドネシア語	5560
インドネン/ 品	
ノクリマ語ッ(ル)	5565
イタリア語※(ITA)	5566
ヘブライ語	5569
日本語※(JPN)	5647
イディッシュ語	5655
ジャワ語	5669
グルジア語	5747
カザフ語	5757
グリーンランド語	5758
カンボジア語	5759
カンナダ語	5760
カファラ品 辞国語※(VOD)	
韓国語※(KOR)	5761
カシミール語	5765
クルド語	5767
キルギス語	5771
ラテン語	5847
リンガラ語	5860
ラオス語	5861
リトアニア語	5866
ラトビア語、レット語	5868
マダガスカル語	5953
マナル芸	5955
マオリ語	5955
マケドニア語	5957
マラヤーラム語	5958
モンゴル語	5960
モルダビア語	5961
マラータ語	5964
マレー語	5965
マルタ語	5966
マレー語 マルタ語 ミャンマー語	5971
ナウル語	6047
ネパール語	6051
ナニング語※(DUT)	
オランダ語※(DUT)	6058
ノルウェー語(NOR)	6061
プロバンス語	6149
アファン語(オロモ語)	6159
オリヤー語	6164
パンジャブ語	6247
ポーランド語	6258
パシュト一語	6265
ポルトガル語(POR)	6266
(1070 7370回(1 OH)	3200

言語名	言語コード
ケチュア語	6367
ラエティ=ロマン語	6459
キルンディ語	6460
ルーマニア語(RUM)	6461
ロシア語※(RUS)	6467
キニャルワンダ語	6469
サンスクリット語	6547
シンド語	6550
サンゴ語	6553
セルビアクロアチア語	6554
シンハラ語	6555
スロバキア語	6557
スロベニア語	6558
サモア語	6559
ショナ語	6560
ソマリ語	6561
アルバニア語	6563
セルビア語	6564
シフローノ転	6565
セストゥ語	6566
セストゥ語 スンダ語	6567
I 人ソエーナン語(SWE)	6568
スワヒリ語	6569
タミール語	6647
テルグ語	6651
タジク語	6653
タイ語	6654
ティグリニャ語	6655
トゥルクメン語	6657
タガログ語	6658
セツワナ語	6660
トンガ語	6661
トルコ語(TUR)	6664
ツォンガ語	6665
タタール語	6666
トウィ語	6669
ウクライナ語	6757
ウルドゥ語	6764
ウズベク語	6772
ベトナム語	6855
ボラピュク語	6861
ウォロフ語	6961
コーサ語	7054
ヨルバ語	7161
中国語※(CHI)	7254
ズル一語	7267

音声ボタンを押したとき、※は画面上にそのまま表示されます。また、()で示されている言語は()通り、それ以外の言語は "---"で表示されます。

ビデオ設定

再生中の場合、 🖺 を押します。





2 (**) を押す *** を選択し、*** を押す

カスタムモードが表示されます。



3 (/)を押して"回"を選び、

(決定)を押す



か設 え定 るを



● (√を押すと、ひとつ前の項目に戻ります。

TV出力設定 (初期設定: 4:3 レターボックス) **QUICK**

4:3 レターボックス:上下に黒い帯つきの画面 4:3 パンスキャン:左右をカットした画面

16:9ワイド: ワイド画面テレビに接続されている場合、自動的に横長の画面になります。








/ ぐずを押して

選択したい項目を選び、

(決定) を押す

表示窓の明るさ(初期設定:明るい) 本機表示窓の表示輝度を調整します。 *オート:再生中のみ暗転します。







✓ た押して

選択したい項目を選び、

(沖) を押す

アングルマーク(初期設定:オン)

画面上にアングルマークを表示/非表示します。







オートパワーオフ (初期設定:オン)


静止または停止状態が35分間続くと、電源が自動的に切れるように設定できます。



ロゴ(初期設定:オン)


背景画面表示の有無を設定します。オフ時には背景が黒画面となります。 (また電源を入れたときは、5秒間ロゴ画面を表示してから黒画面になります。)

*プラズマテレビや液晶テレビと接続している場合は、ロゴ設定を"オフ"にしてください。CD再生などで背景画面を表示しているとテレビに背景画面の残像が残ることがあります。



オーディオ設定

健 を押します。 再生中の場合、



セットアップ を押す

● セットアップ画面が表 示されます。



を押して"での を選択し、

を押す

● カスタムモードが表示さ れます。



(/) を押して を選び、

を押す



◇ / ◇ を押して項目を選び、



を押す

(を押すと、ひとつ前の項目に戻ります。

DRC (初期設定:オフ) オン:ダイナミックレンジを圧縮します。

- この機能は音量範囲をコントロールするものです。音量範囲を圧縮することにより出力を抑制するだけでなく低音部の音量を上げることもできます。● この機能はドルビーデジタルで録音した音声の場合のみ有効です。








ドルビーデジタル (初期設定:ビットストリーム) QUICK

ビットストリーム:ドルビーデジタルデコーダーを搭載したアンプと接続したときに選びます。

PCM: ドルビーデジタルに対応しないアンプと接続したときに選びます。







DTS(初期設定:オフ)

ビットストリーム: DTSデコーダーを搭載したアンプと接

続したときに選びます。

オフ: DTSに対応しないアンプと接続したときに選びます。

このとき、DTS音声は出力されません。



DTSデコーダを搭載したアンプと接続し ている場合、オフの設定はDVDにのみ有 効です。







ダウンサンプリング (初期設定:オン)

96kHzのPCMで録音された音声信号を48kHzに変換する/しないを設定します。また、96kHzの高音質で楽 しむためには96kHzに対応したアンプに接続する必要があります。

オフ: "オフ"に設定した場合、ディスクのコピーガード機能がはたらいていている時、96kHzで録音された

音は、デジタル出力で48kHzに変換して出力されます。

オン:96kHzに対応していないアンプまたはデコーダーと接続したときに選びます。







◇ / ◇ を押して

選択したい項目を選び、

決定 を押す



を押す

● 設定を完了し、通常の画面が表示されます。




● メニュー画面付きDVDディスクを再生したときは、ディスクメニューでも設定が必要となることがあ ります。



パレンタル設定(視聴制限)

再生中の場合、 🖺 を押します。



セットアップを押す

セットアップ画面が表示されます。



2 (/) を押して "を選択し、

(対)を押す

● カスタムモードが表示されます。



3 (/)押して" を選び、

(決定)を押す

パレンタル設定画面が表示されます。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 数字ボタンを押して4桁のパスワード を入力する

- **▶** (◀ を押すと、ひとつ前の項目に戻ります。
- 最初に設定をするとき、任意の4桁の数字を入力 し^{**}を押します。

この数字は次回からパスワードとして使用されます。忘れないようにご注意ください。

- ●パスワードを入力して、 パレンタルレベルとパ スワード設定を変更す ることができます。
- ●「4737」をパスワードにすることはできません。




パレンタル(視聴制限)について

お子さんが誤ってDVDプレーヤーを 操作できないようにするための機能 です。

ディスクによって、子供に見せたくないシーンをカットしたり、再生できなくするなど、視聴規制レベルが設定されているものがあります。本機では子供が設定を変えることのないように、パスワードで設定を保護することができます。

本機はディスクにパレンタルコードが記録してあればパレンタルロックをかけることができます。パレンタルロックタルとき、ス子供に見見したとないのでディス子供に見ることができません。 ないがディスクは、パレンタルときないのである。選んだ規制レベルンタルのディスクは、パレンタルできません。



☆/◇押して項目を選び、(※)を押 す

パスワード変更を選択した場合

●数字ボタンで4桁のパスワードを入力し、 を押します。



パレンタルレベルを選択した場合

一人 を押してオールまたは8から1まで の項目を選び、(決定)を押します。

(オール)

パレンタルロックをオフ状態にします。

(レベル8)

どのグレードのDVDディスク(成人、一般、子供) でも再生できます。

(レベル7から2)

一般用と子供向けのDVDディスクのみ再生でき ます。

(レベル1)

子供用のDVDディスクのみ再生できます。成人 向け、一般用のDVDディスクは利用できません。



セットアップ



ちょっと一言!

- 設定した方法で、パレンタルロック機能が作 動するか確認してください。
- パスワードを忘れないように、どこかに書 きとめておいてください。

を押す

● 設定を完了し、通常の画面が表示されます。

(型) パスワードを忘れたとき

61ページ手順3で以下の操作を行な って下さい。

※ディスクが作動しているときはデ ィスクを停止し、ワイヤレスリモコ ンの[4]、[7]、[3]、[7]の順にボタ ンを押すと、すでに入力されていた パスワードが解除されます。


か設 え定 るを

設定をかえる(セットアップ)

クイックセットアップ

各設定の主要項目はクイックセットアップモード内からでも設定できます。

再生中の場合、 を押します。





2 (*) を押して "では "を選択し、 ** を押す


● クイックセットアップモードが表示されます。



● (を押すと、ひとつ前の項目に戻ります。)



プレーヤーメニュー言語(初期設定:日本語) 本機の設定画面や画面表示の言語を選択します。







◆/◇を押して 選択したい項目を選び、

^(決定)を押す

TV出力設定(初期設定: 4:3 レターボックス) 4:3 レターボックス: ト下に黒い帯つきの画面 4:3 パンスキャン: 左右をカットした画面

16:9ワイド:ワイド画面テレビに接続されている場合、自動的に横長の画面になります。







◆/◇ を押して

選択したい項目を選び、

(**決定)**を押す


ドルビーデジタル(初期設定:ビットストリーム)

ビットストリーム: ドルビーデジタルデコーダーを搭載したアンプと接続したときに選びます。 PCM: ドルビーデジタルに対応しないアンプと接続したときに選びます。









セットアップ を押す

●設定を完了し、通常の画面が表示されます。

故障かな?と思ったときは

ここをお調べください

この取扱説明書にそって操作しても正常に働かないときは、下記を参照しながら点検してください。 点検されても直らないときは、お買上げの販売店にお問い合わせください。

症 状	原 因	処 置	参照ページ
電源が入らない 操作ができない	※電源ブラグがはずれている ※停電で電源が切れている。	●電源ブラグをコンセントにしっかり差し込む ●安全保護装置が働いていることがあります。この ときは、1度電源ブラグをコンセントから抜き、再 びコンセントに差し込んで電源を入れてください。	
ワイヤレスリモコンで操作できない	**ワイヤレスリモコンがこのプレーヤーの受光部に 向いていない **ワイヤレスリモコンとこのプレーヤーが 離れすぎている **ワイヤレスリモコンとこのプレーヤー の受光部の間に障害物がある **ロイルエスリスの発売ががます。	●ワイヤレスリモコンをこのブレーヤー の受光部に向ける●7m以内の所で操作する●障害物を取り除く●乾電池を交換する	 16
画像が出ない	※ワイヤレスリモコンの乾電池が消耗している※映像接続コードがはずれている※違う種類のディスクが入っている※コピーガード機能が働いている※プログレッシブ切換えスイッチが正しくない	●映像接続コードをしっかり接続する ●DVD (リージョン番号2、ALL) 、音楽用CD 以外の物が入っていないか確認する ●本機とテレビを直接接続する ●入/切を正しく切り換える	19 11 19 18
再生が始まらない	※結露が発生している※ディスクが入っていない※ディスクが裏返しに入っている※ディスクが汚れている※パレンタル設定(視聴制限)が有効になっている	●電源「入」のまま、しばらく放置する ●ディスクを入れる ●ディスクのラベル面を上にして、正しく 入れ直す ●ディスクを清掃する ●パレンタル設定を解除するか、規制 レベルを変更する	8 22 22 8 61~62
音声が出ない	※音声接続コードがはずれている ※音声出力の選択が正しくない ※音声接続をしている機器の電源が入っていない ※音声接続をしている機器の入力切り換えが 正しくない ※DTS音声を再生している	●音声接続コードをしっかり接続する ●音声出力の選択を正しく行なう ●音声接続をしている機器の電源を入れる ●音声接続をしている機器の入力切り換え を正しく行なう ●デジタル音声出力端子に接続する	19~21 59~60 ————————————————————————————————————
映像が乱れる	**コピーガード機能が働いている **早送り、早戻しをした直後である **携帯電話など電波を発生する機器を近くで 使用している	●本機とテレビを直接接続する ●画像が多少乱れることがありますが、 故障ではありません ●本機から離して使用する	19 —— 23
セットアップで選んだ音声言語、 字幕言語にならない	※DVDディスクにセットアップで選んだ 音声言語、字幕言語が記録されていない	●DVDディスクにその音声言語や字幕言 語が記録されているか確認する	43~44
アングルを変えて見ることができない	※DVDディスクに複数のアングルが記録されていない	●DVDディスクに複数のアングルが記録 されているか確認する	45
音声言語、字幕言語の切り換えが できない	※DVDディスクに複数の音声言語、字幕言語 が記録されていない	●DVDディスクにその音声言語や字幕言 語が記録されているか確認する	43~44
テレビ画面に"〇"が表示され、 操作できない	※このプレーヤーまたはディスクがその操作 を禁止しています	●故障ではありません	23
再生中に画像が動かなくなる	※ディスクがDVDディスクの仕様を満たして いない※ディスクが汚れている※ディスクにキズがある※2層ディスクが1層から2層に切り換わった	 ●停止ボタンを押してから、再生ボタンを押してみる ●ディスクを清掃する ●電源プラグをコンセントから抜き再度接続して再生する。 ●映像が一瞬とまることがありますが、故障ではありません。 	8
勝手に電源が切れる	※停止状態で35分経過すると、自動的に 電源「切」状態になります	●再度、電源を入れ直す	
"ディスクエラー ディスクを取り出してください。 再生可能なディスクを挿入してください。" と画面表示される	※再生できないディスクが入っている※ディスクが汚れている※ディスクが裏返しに入っている※ディスクにキズがある	●再生できるディスクを入れる ●ディスクを清掃する ●ディスクのラベル面を上にして正しく 入れ直す ●キズのないディスクと取り替えて再生する	11 8 22 8
"リージョンエラー ディスクを取り出してください。 この地域での再生は禁止されています。" と画面表示される	※リージョン番号「2」または「ALL」 以外のディスクが入っている	●リージョン番号「2」または「ALL」の ディスクを入れる	11
"パレンタルエラー ディスクを取り出してください。 現在のパレンタル設定では再生が制限 されています。"と画面表示される	※パレンタル設定が有効になっている	●パレンタル設定を変更する	61~62



- ●機能によっては一部の操作状態で利用できないことがありますが、これは故障ではありません。 正しい操作方法については、本文の説明をよくお読みください。● ディスクにより音量が異なる事がありますが、ディスクの記録方式の違いによるもので故障ではあり
- ません。



索引

あ行
マングルの変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一時停止(静止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,5
音声(言語)の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43,52,55
音楽用CD・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12, 2
か行
カメラアングル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4:
画面表示の切りかえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
乾電池・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(
クイックセットアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
繰り返し再生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
言語コード一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
言語設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
故障かな?と思ったときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
コマ送り再生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
コンポーネント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,19
1.2 -
さ行
再生のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22, 3
再生(希望するタイムカウントからの再生)・・・・・・・・・・・・・・3
再生(希望するチャプターまたはタイトルからの再生)・・・・・・・・・・・・3
再生(希望するトラック(ファイル)からの再生)・・・・・・・・・・・・3
再生(希望するところから再生する)・・・・・・・・・・・・・・・3
視聴制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
字幕(言語)の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44,5%
ズーム再生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
スロー再生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18~2
た行
タイトル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12, 17, 3 タイトルメニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
ダウンサンプリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
チャプター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12, 17, 3
, , , , ,

索引

ラック ルビーラ	(ファ· デジタ)	イル) ル・		•	• •	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	12	<u>2,</u>	17 21	7, 38 1, 60	3
戻し・ スワー レンタ! デジタ! 示部・ ログラ!	・・・ ド・・ レレベ レ・・ ム再生	・・ ル・ ・・	• • •	•	• • •	•			•			•	•					•	•		•							•		· 24 · 6 · 6 · 20 · 17	4 1 7 1
ージョン ジュー <i>[</i> ピート [ン番号 ム機能 再生・	• •	• •	•	• •	•	•	•	•	• •	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	• •	•	•	•	· 1 · 25	1 5 9
		コン	•		•	•	• •	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•]	4·	~16	3
Bリピー 「S・ /Dディ /Dビデ 回り の3ディ 快像 パン 3 レタ・	ー・スオ象スコスート・クデ生年・キボ	・・ス・狌・ンク・		•		•		•	•			•		•				•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	•							•	•	· 2 · 1 · 1 · 39 · 39 · 18 · 57 · 57	1199377
	ラルレ (一) 巻冥スレデ示ココ (一) ソージピ (一) イ (大) BIS ID NEO 映33ッピイ (一) りしワンジ部ググ (一) ダジュー (一) ヤ (大) デビロデルンター・ ・・ータタ・ラレ (「「) 「) (二) ・・・・ータタ・ラレ	ラルレ 一巻冥スレデ示ココ アンージピ アイ 女り アクルで 象のパクを含像パレクー・ ・・ータタ・ラレ ムョート レ 女ピ・ィデ画で出ンタ(デ・・・・ドルル・ムッ 再ンム再 ス字ー・スオ像スカスーフジ・・・・・レ・・再シ 生番機生 リート・クデ再ク・キボァタ・	ラルレク 大きスレデ示ココープ ソージピーグ イン Brand になる Sub Provide である アングラッピイ では アングラッピイ です いっこう アングラッピ アンジョート アングラー・スオ像スカスークディー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ラルレ 行き戻るレデ示ココ 行 ソージピ 行 イ 数り S / D / D E 3 像 パリウー・・・・ータタ・ラレ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ラルレ 行 巻戻スレデ示ココ 行 ソージピ 行 イ 数 U デアココ 行 ソージピ 行 イ な U デアロコ グ リージピ グ U デアロロ グ U で で で で で で で で で で で で で で で で で で	ラルレ 行	ラルレ 行 き見ないです。 行 と で と で で と で と で で と で	ラルレ (力) を スレデ示ココ (力) グラッピ (力) を スレデ示ココ (力) グラッピ (力) を アンジ部ググ (力) を アンジ部ググ (力) を アンジ部ググ (力) を アンジ部ググ (力) を アンショート (力) で (力) で (力) を	ラルレ 行	ラック・	ラック (ファクーアン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ラッピー・	ラッピー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ラック (ファイル) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ラック (ファイル) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ラック (ファイル) ルビーデジタル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ラック(ファイル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ラック(ファイル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ラック(ファイル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ラック(ファイル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ラック(ファイル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ラック(ファイル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ラック(ファイル) ルビーデジタル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ラック(ファイル) ルピーデジタル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ラック(ファイル) ルビーデジタル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ラック(ファイル) ルピーデジタル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ラック(ファイル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ラック(ファイル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ラック(ファイル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ラック(ファイル)・・・12, 17 ルビーデジタル・・・・21 グ	送り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

用語の解説

用語	説明
D1/D2映像出力端子 (D端子)	デジタル放送に対応したテレビなどの機器に装備されている映像信号です。D映像入力端子やコンポーネント映像入力(Y、CB、CR)端子でテレビと接続することにより、よりきれいな映像が楽しめます。
DRC	音声の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調節します。DRCオン/オフを切り換えることによって、テレビの会話などが聞きづらいときや、深夜に映画を見るようなときに効果があります。
DTS	Digital Theater Systemの略です。デジタルシアターシステムズ社が開発したデジタル音声システムです。音声6chを使って、正確な音場定位と臨場感のある音響効果が得られます。DTS対応プロセッサやアンプとの接続で映画館のような音声が楽しめます。ドルビーデジタルとは異なるサラウンドシステムです。
JPEG	Joint Photographic expert groupの略でジェーペグと読みます。 静止画像などを圧縮、伸長させる機能を持ったアルゴリズムです。
MP3	MP3ファイル形式で圧縮された音楽テータが記録されたCD-ROM、 CD-R、またはCD-RWディスクを再生することができます。
MPEG	Moving Picture Experts Groupの略でエムペグと読みます。これ は動画音声圧縮方法の国際標準です。DVDの映像/音声はこの方式で 記録されています。
拡張子	OSやアプリケーションソフトで管理されているファイルの種類を表す文字符号です。ピリオドと3文字のアルファベットで構成されています。
黒レベル	暗部の階調を補正し、暗いシーンでも見やすくする機能です。
コンポーネント映像出力	Y/CB/CRの3つの信号からなり、コンポーネント入力付きのテレビと接続することにより、よりきれいな映像が楽しめます。
視聴制限 (パレンタルレベル)	ディスクの中には、ディスクを見るための規制レベルが設定されているものがあります。ディスクを再生したときの規制レベルを本機は設定することができます。
初期設定	本機でディスクを再生して楽しむための、映像出力設定や視聴制限 (パレンタルレベル)などを設定します。
ズーム	テレビ画面で見ている映像の一部を、拡大表示する機能です。
タイトル	DVDビデオディスクに複数の映画が入っているときなど、各映画の 題名(タイトル)などをいいます。
チャプター	タイトルの中にある章をチャプターと言います。
ディスクメニュー	DVDビデオディスクに記録されているメニューで、字幕の言語や吹き替え音声などを選ぶことができます。
ダイナミックレンジ	ディスクに記録されている音声レベルの最大値と最小値の差異のことです。デシベル(dB)単位で測定されます。ダイナミックレンジを圧縮する(オーディオDRC)と、最小の信号レベルが上がり、最大の信号レベルが下がります。これにより、破裂音のような強い音声信号が低減される一方、人の声などの低いレベルの音声信号がはっきりと聞こえるようになります。

用語の解説

用語	説明
ドルビーデジタル (5.1ch)	ドルビー社が開発した立体音響効果のことです。最大5.1chの独立したマルチチャンネルオーディオシステムです。このシステムは、映画館にサラウンドシステムとして採用されているドルビーデジタルと同一のシステムです。ドルビーデジタルを楽しむには、本機のデジタル出力端子とドルビーデジタル対応アンプやデコーダーのデジタル入力端子を接続することが必要です。
トップメニュー	DVDビデオディスクで、再生するチャプターや字幕の言語などを選 ぶメニューのことです。トップメニューを「タイトル」と呼ぶものも あります。
トラック(ファイル)	音楽用CDの各曲をトラック(ファイル)と言います。
4:3パンスキャン	4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9)ディスク を再生したときに、再生画像の左右をカットし4:3のサイ ズにする機能です。
光デジタル音声出力	音声は通常、電気信号に変えてDVDからアンプなどの他の機器に伝達しますが、これをデジタル信号に変えて、光ファイバーで伝達できるようにしたものが光デジタル音声出力です。
ピックアップレンズ	ディスクに記録されている信号を、光学的に読み取る部分のことです。
ビットレート	ディスクに記録された映像・音声のデータを1秒間に読み込む量をあらわします。
プログレッシブ	接続したテレビがプログレッシブ映像に対応しているとき、従来方式のインターレーススキャン方式より、ちらつきの少ない高密度の画像を楽しむことができます。
マルチアングル	同じ画像を角度を変えて撮影したものを、一枚のディスクに収録し、 アングルを変えて再生画像を楽しめます。
リジューム	ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機がメモリー し、停止した位置から続けて再生することができる機能です。
リニアPCM	Pulse Code Modulationの略でデジタル音声のことをいいます。リニアPCMとは圧縮していないPCM信号です。CDの音声と同じ方式ですが、サンプリング周波数が48kHzや96kHzで記録されており、CDよりも高音質の音声が楽しめます
リニアPCM音声	音楽用CDに用いられている信号記録方式です。
リージョン番号 (再生可能地域番号)	DVDは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。そ の再生できるディスクの番号をリージョン番号といいます。
4:3レターボックス	4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9)ディスク を再生したとき、上下に黒い帯のある画像で再生される機 能です。

仕 様

形式		DVDビデオ、音楽用CD							
使用ディス	くク	DVDビデオディスク 音楽用CDディスク							
出力信号方	式	NTSCカラー方式							
周波数特性		DVD(リニア音声) 20Hz~22kHz(48kHzサンプリング周波数) 20Hz~44kHz(96kHzサンプリング周波数) 音楽用CD 20Hz~20kHz (JEITA)							
信号対雑音	能 (S/N比)	CD: 120dB (JEITA)							
ダイナミッ	クレンジ	DVD(リニア音声): 102dB、CD: 99dB (JEITA)							
総合ひずみ	⋫率	CD: 0.003%、DVD: 0.0025%							
ワウ・フラ	ラッター	測定限界(±0.001% W PEAK)以下							
端子	S映像出力	$\lesssim \equiv DIN 4pin (75\Omega)$ (C) 0.286 V(p-p) (75 Ω)							
	映像出力	ピンジャックX1 1V(p-p) (75Ω)							
	コンポーネント映像出力	Y、CR/PR、CB/PB出力端子、D1/D2出力端子							
	光デジタル音声出力	光コネクタ							
	同軸デジタル音声出力	ピンジャックX1 0.5V(p-p) (75Ω)							
	アナログ音声出力	ピンジャックX2(左チャンネルX1、右チャンネルX1) 2V(rms) (100kΩ)							
電源		AC100V/50Hz,60Hz							
消費電力		約10.0W(待機時: 約3.8W)							
許容温度範	囲	+5℃~40℃							
許容湿度範	囲	5%~75%(結露がなきこと)							
寸 法		435mm(幅)x 55mm(高さ)x 211mm(奥行)							
質 量		約1.8kg							

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表・・・

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

*ダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

保証書 (別添)

保証書は、必ず「**お買い上げ日・販売店名**」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読になったあとは大切に保存してください。保証期間は、お買い上げ日から**1年**です。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このDVDプレーヤーの補修用性能部品を、製造打切後**8年間**保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を 販売店に供給します。

ご不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談並びにご不明な点は、**お買い上げの販売店**または、「**日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表」(71**ページ)の窓口にお問い合わせください。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立家電品取扱店をご紹介させていただきます。

なお、本機は**50Hz (ヘルツ)**、**60Hz (ヘルツ)**の切り 換えが自動的に行なわれますので、切り換えなしでど ちらの地域でも使用できます。

修理を依頼されるとき(出張修理)

本機が正常に動作しないときは、「故障かな?と思ったときは」(65ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。保証期間中は、保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

アフターサービスをお申し付けいただくときは、次のことをお知らせください。

品名DVDプレーヤー形名DV-P600お買い上げ日年月日故障の状況できるだけ具体的に


ご住所 付近の目印等も併せてお知らせください

お名前 電話番号 訪問ご希望日

● 修理料金のしくみ

技	術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技 術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一 般管理費等が含まれています。
部	品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯す る部材等を含む場合もあります。
出	張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 す。別途、駐車料金をいただく場合があります。

愛情点検



■ DVDプレーヤーの補修用性能部品の 保有期間は、製造打ち切り後8年です。



このようなことはありませんか。

- このような ●電源コード、プラグが異常に熱くなる。
 - ●画像が乱れたり、きれいに映らない。
 - ●その他の異常や故障がある。



故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡を……。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

お客様メモ 後日のために記入し ておいてください。 サービスを依頼され るときに便利です。 ご購入店名

電話(

)

ご購入年月日 平成 年 月 日

製造番号は品質管理上重要なものです。

お買い上げの際には、製品本体と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。

做株式会社 日立製作所

〒312-8505 茨城県ひたちなか市稲田1410番地